

Passend für: / Fits to Modell:**Mercedes E-Klasse (W212)****Baujahr: / Year of Manufacturing:****03/2009-****Art.-Nr.: / Item No.:****MBK380/385****Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Attention!**

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!

Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (e.g. by sharp edges) develops.

**Abbildung 1:**

Handschuhfach öffnen und vorderes Blech, wie abgebildet, in den Spalt schieben.

**Picture 1:**

Put the front metal sheet into the gap, as you can see in the picture.

**Abbildung 2:**

Konsole wie abgebildet positionieren.

**Picture 2:**

Place the dashboard-console at the position as you can see in the picture.

HaWeKo PerfectFit	Einbauanleitung Installation Manual
Passend für: / Fits to Modell:	Mercedes E-Klasse (W212)
Baujahr: / Year of Manufacturing:	03/2009-
Art.-Nr.: / Item No.:	MBK380/385



Abbildung 3:

An der markierten Stelle (s. Pfeil) die mitgelieferte Schraube durch das Blech einschrauben, um die Konsole zu fixieren.



Picture 3:

Screw the supplied screw at the marked position (s. arrow) through the metal sheet to fix the dashboard-console.



Abbildung 4:

Handschuhfach schliessen.
Fertig eingebaute Konsole.



Picture 4:

Close the glovebox.
Build in dashboard-console.